

CONCENTRAX PORCELANATOS E CERAMICAS**1. Dados do Produto**

Audax Concentrax Porcelanatos e Cerâmicas é um limpador desenvolvido exclusivamente para limpeza de obras e reformas, age na desincrustação de sujidades pesadas, na remoção de resíduos de cimentos, rejuntas, argamassas e gessos. Auxilia na limpeza de sujidades inorgânicas, como: terra, fuligens, óxidos, calcários e ferrugem. Indicado para porcelanatos polidos, esmaltados, rústicos, gloss e HD, pisos cerâmicos e pedras rústicas.

Composição Química: Ativo Nonilfenol Etoxilado, Hidrotropo, Coadjuvante e Veículo.

Validade: 2 anos após data de fabricação

**2. Propriedades Físico-Químicas**

Aspecto	Líquido limpido
Cor	Incolor a levemente amarelo
Odor	Característico
pH	0 – 2,0
Densidade (g/cm ³)	1,050 – 1,070

3. Modo de Usar

Limpeza pesada: Diluir 1 parte do produto para 1 parte de água.

Limpeza Média: Diluir 1 parte do produto para 5 partes de água.

Limpeza Leve: Diluir 1 parte do produto para 10 partes de água. Espalhe o produto diluído sobre a superfície com auxílio de vassoura ou fibra de limpeza, deixe agir de 5 a 10 minutos, sem deixar o produto secar. Esfregar e enxaguar para remoção dos resíduos. Se necessário, repita a operação

Advertências: Em caso de rejunte, aguardar no mínimo 72 horas como tempo de cura antes de fazer a remoção do excesso de rejunte. **NÃO UTILIZAR EM:** Mármore, granitos, pisos cimentícios, pastilhas vitrificadas e metais em geral.

4. Propriedades

- Remove, rejuntas, argamassas cimento e tintas
- Remove manchas e ferrugem
- Frasco de 1L: Rende até 10L Bombona de 5L: Rende até 50L
- Não agride o porcelanato

5. Embalagem

- Frasco: 6X1L
- Bombona: 2X5L

6. Anvisa

Produto Registrado na Anvisa nº 308280069

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com